


Mode d'emploi pour le relevé des compteurs ZMD120

1. Description du compteur Landis+Gyr ZMD120



2. Signification des tarifs affichés et lecture du compteur

Tarif 1 : Consommation haut tarif

Tarif 2 : Consommation bas tarif ou simple tarif

Le tarif affiché change automatiquement toutes les 15 secondes. Pour les clients en simple tarif, la consommation s'enregistre en principe sur le tarif 2.